

CERRADURAS DIGITALES CON BLUETOOTH



MANUAL DE PROGRAMACIÓN JKBTX4BN

Formato sin escala

Bluetooth y aplicación:

Asegúrese de que su teléfono móvil y la cerradura de la puerta estén conectados, presione el icono de bloqueo en su teléfono. Esto desbloqueará la puerta a través de Bluetooth. Mantenga pulsado el icono de bloqueo para bloquear la puerta a través de Bluetooth.

Contraseña de administrador:

Introduzca la contraseña en el teclado de bloqueo y presione # para desbloquear la puerta. Autorización remota de clave Bluetooth: el administrador puede enviar instantáneamente claves Bluetooth a la aplicación de teléfono móvil de otras personas, también puede limitar el tiempo de uso de la clave Bluetooth y puede bloquear, desbloquear y eliminar inmediatamente la clave electrónica.

Autorización remota de contraseña:

El administrador puede enviar una contraseña permanente y una contraseña de tiempo limitado a cualquier usuario a través de SMS / Wechat / Email / Messenger / WhatsApp.

Protección con contraseña:

La cerradura inteligente se bloqueará automáticamente durante 5 minutos cuando se ingrese la contraseña incorrecta 5 veces; Puede ingresar cualquier número de dígitos antes de la contraseña correcta, asegúrese de que los últimos dígitos sean la contraseña correcta para desbloquear la puerta.

Bloqueo automático:

Se puede configurar para que se bloquee automáticamente entre 5 y 120 segundos después del desbloqueo.

Bloqueo manual:

Mantenga presionado "#" durante 5 segundos para bloquear manualmente la puerta

CERRADURAS DIGITALES CON BLUETOOTH



MANUAL DE PROGRAMACIÓN JKBTX4BN

Formato sin escala

Duración de la batería:

4 pilas AA pueden proporcionar 5000 aberturas (aproximadamente 6 meses)

Indicador de batería inferior:

Cuando la carga de la batería es baja, el bloqueo de Bluetooth emitirá un sonido de advertencia de batería baja. El nivel de la batería también se actualizará en la aplicación mientras se opera la cerradura mediante Bluetooth. Si se agota la energía de la batería, use una batería de respaldo de 9V para desbloquear la puerta y reemplace la batería o use la llave mecánica.

PROGRAMACIÓN

Emparejamiento de bloqueo al teléfono

1. Teléfono móvil Android, escanee el código QR como se muestra a continuación o busque TTlock en Play Store.
2. Teléfono móvil de Apple, busque "TTlock" en la App Store.



CERRADURAS DIGITALES CON BLUETOOTH




MANUAL DE PROGRAMACIÓN JKBTX4BN

Formato sin escala

3. Registre una nueva cuenta (número de teléfono o correo electrónico) o inicie sesión con una cuenta existente.


4. Si la cerradura no está instalada correctamente, escuchará un sonido "Di Di". Asegúrese de que el panel frontal esté cerca de la puerta (el botón blanco en la parte posterior del panel frontal debe presionarse contra el marco de la puerta)

5. Encienda Bluetooth y la red, inicie sesión en la APLICACIÓN, haga clic en "+" --- "ver". (Deje que la interfaz de la APLICACIÓN permanezca en este estado y luego realice el siguiente paso)

6. Retire 1pc de batería - toque el teclado unos segundos - vuelva a colocar la batería - presione "#" inmediatamente verá "" --  - presione "+" --- establezca el nombre del bloqueo --- presione "Okay".

7. Después de conectar el teléfono móvil y la cerradura de la puerta, haga clic en "☰" en la esquina superior izquierda de la interfaz. Ahí verá más operaciones funcionales que se pueden realizar.

Desbloquear (El desbloqueo del administrador)

1. Después de conectar el teléfono móvil y la cerradura de la puerta, encienda Bluetooth y la red; haga clic en el dispositivo de cerradura de la puerta conectado -  -- "para desbloquear. (El teléfono está a 5 metros de la cerradura de la puerta)

2. El desbloqueo de la contraseña del administrador, después de conectar el teléfono móvil y la cerradura de la puerta, abra la APLICACIÓN --- haga clic en el dispositivo de bloqueo de la puerta conectado - haga clic en "⚙️" en la esquina superior derecha de la interfaz --- consulte la contraseña del administrador - introduzca la contraseña - -"# para desbloquear.

CERRADURAS DIGITALES CON BLUETOOTH




MANUAL DE PROGRAMACIÓN JKBTX4BN


Formato sin escala

3. Desbloqueo de llave mecánico, use un destornillador para abrir la tapa redonda en forma de cerradura en el panel frontal, luego use el desbloqueo de llave mecánico.
4. Cuando esté en la habitación, use el pulgar para abrir el panel posterior para desbloquearlo

Bloquear

1. Mantenga oprimido "#" durante 5 segundos para bloquear.
2. Configure el bloqueo automático, haga clic en el dispositivo de bloqueo de la puerta conectado; haga clic  en "en la esquina superior derecha de la interfaz --- bloqueo automático - elija el tiempo establecido 5 s - 120 s --- Aceptar. (PD: esta operación debe estar cerca de la cerradura de la puerta y debe estar conectada a Bluetooth)
3. Puerta con cerradura mecánica con llave, use un destornillador para abrir la tapa redonda en forma de ojo de cerradura en el panel frontal, luego use la llave mecánica para cerrar la puerta.
4. Cuando esté en la habitación, gire con el pulgar el panel trasero para bloquear la puerta.

Modificar la contraseña de administrador

Haga clic en el dispositivo de bloqueo de la puerta conectado --- haga clic en "  " en la esquina superior derecha de la interfaz --- Código de acceso de administrador - ingrese la contraseña de inicio de sesión de la cuenta de la APLICACIÓN --- ingrese la nueva contraseña de administrador (7-8 dígitos) --- guarde . (PD: esta operación debe estar cerca de la cerradura de la puerta y debe estar conectada a Bluetooth)

CERRADURAS DIGITALES CON BLUETOOTH



MANUAL DE PROGRAMACIÓN JKBTX4BN



Formato sin escala

Autorización remota con llave Bluetooth

(El teléfono del administrador puede enviar llaves electrónicas a otros usuarios para desbloquearlas)

Haga clic en el dispositivo de bloqueo de la puerta conectado --- "eKey" en la parte inferior de la interfaz --- elija "Permanente" o "Programado" --- ingrese la cuenta de la aplicación del receptor (el receptor debe descargar la aplicación y registrar una cuenta) --- "enviar". (PD: esta operación debe estar conectada a Bluetooth y a la red)

El teléfono del administrador tiene derecho a congelar, eliminar, autorizar y cambiar el nombre de la llave electrónica que se ha enviado.

Haga clic en el dispositivo de bloqueo de la puerta conectado --- "Usuario" en la parte inferior de la interfaz --- "eKey" --- "" en la esquina superior derecha de la interfaz -  -- elija "Clear ekeys" o "Reset ekeys" o "ekey" según sus necesidades. Si solo necesita administrar algunas de las llaves, haga clic en la llave electrónica que desea administrar, según sus necesidades para elegir "Congelar" o "Eliminar" o "Autorizar" o "Renombrar"; también puede hacer clic en  la esquina superior derecha de la interfaz para cambiar la validez de la llave electrónica que se ha enviado. (PD: esta operación debe estar conectada a Bluetooth y a la red)

Autorización remota de contraseña (el teléfono del administrador puede enviar la contraseña de forma remota a otros usuarios para desbloquearla)

Haga clic en el dispositivo de bloqueo de la puerta conectado --- "Código de acceso" en la parte inferior de la interfaz --- elija "Permanente" o "Programado" o "Cíclico" o "Una vez" según sus necesidades --- edite el tiempo activo --- "Generar" --- "Enviar por Wechat" o "Enviar por mensaje" (PD: esta operación debe estar conectada a la red)


CERRADURAS DIGITALES CON BLUETOOTH



MANUAL DE PROGRAMACIÓN JKBTX4BN

Formato sin escala

El teléfono del administrador tiene derecho a cambiar el nombre o eliminar la contraseña que se ha enviado

Haga clic en el dispositivo de bloqueo de puerta conectado --- "Usuario" en la parte inferior de la interfaz --- "código de acceso" --  - "en la esquina superior derecha de la interfaz --- elija" Restablecer código de acceso "o" Código de acceso "según sus necesidades, si solo necesita administrar algunas de las contraseñas, haga clic en la contraseña que desea administrar, elija "Cambiar nombre" o "Eliminar" según sus necesidades. (PD: esta operación debe estar cerca de la cerradura de la puerta y debe estar conectada a Bluetooth)

Cambio de pilas

Para abrir el compartimento de la batería, deslice la tapa y coloque 4 pilas AA (se recomienda utilizar una batería mejor, 4 pilas de la misma marca).