

- **Fuente de alimentación:** 3 pilas alcalinas AA estándar.
- **Duración de la batería:** Aproximadamente un año en estado normal.
- **Tarjeta de función:** Tarjeta Principal y Tarjeta Secundaria. La tarjeta principal se usa para crear una tarjeta secundaria. La tarjeta secundaria es la llave de la cerradura. La misma tarjeta RF puede ser compartida por todas las cerraduras.

**I.- Crear Tarjeta Principal:** Conecte la línea de alimentación al IC, presione el "botón de reinicio" en la parte posterior, después de un 'Tick', toque la tarjeta RF que desea convertir en tarjeta principal ligeramente hasta el orificio de la cerradura, después de un largo 'tick' y un corto 'tick', la tarjeta RF se reconoce como tarjeta principal por el candado. Cada candado puede tener una tarjeta principal como máximo; el último reemplaza al anterior.

### II.- Crear tarjeta secundaria (la capacidad es de 15 para cada cerradura)

**1). Crear tarjeta de invitado:** toque la tarjeta principal ligeramente hasta el orificio de la cerradura, después de un "tic" y el LED parpadea en verde, la cerradura está desbloqueada, toque la tarjeta principal ligeramente hasta el orificio de la cerradura nuevamente, después de un 'tic' y el LED parpadea en verde, toque la tarjeta RF que desea convertir en tarjeta de invitado ligeramente hasta el orificio de la cerradura, después de un "tic", la tarjeta RF se reconoce como Tarjeta de invitado por el candado. (Puede continuar tocando las otras tarjetas RF antes de que el LED deje de parpadear. Después de 8 segundos de tocar la última tarjeta, el LED deja de parpadear).

### III. Eliminar la tarjeta secundaria

1) Elimine una tarjeta secundaria: toque la tarjeta principal ligeramente hasta el orificio de la cerradura 2 veces sucesivamente, el LED parpadea en verde, toque la Tarjeta secundaria que desea eliminar de la cerradura ligeramente hasta el orificio de la cerradura, después de 2 'ticks' cortos, la información de la Tarjeta secundaria se eliminara de la cerradura.

2) Elimine todas las tarjetas secundarias: toque la tarjeta principal ligeramente en el orificio de la cerradura 3 veces seguidas, el LED parpadeará en verde, después de 3 "tics" cortos, se eliminará toda la información de las tarjetas secundarias de la cerradura.

**III. Desbloquee la cerradura:** toque la tarjeta principal o la tarjeta secundaria ligeramente en el orificio de la cerradura, después de un "tic" y el LED parpadea en verde, luego el bloqueo se desbloquea, y después de un tiempo el bloqueo se bloquea automáticamente. Si quieres que la cerradura se desbloquee siempre, debes girar el "Interruptor de opción" hasta el final; toque la tarjeta nuevamente para bloquear el bloqueo.

**IV. Señal de operación fallida:** El LED parpadea en rojo y 3 "ticks" cortos.

**V. Advertencia de bajo voltaje:** Si el voltaje de las baterías es bajo, cuando toque la tarjeta RF, será una larga sucesión "Marca" del timbre.

