

CAJA DE SEGURIDAD



MANUAL DE PROGRAMACIÓN SFT20EA / SFT25EA / SFT30EA

1. INFORMACIÓN BÁSICA



Usted ha adquirido una caja de seguridad para uso doméstico o comercial

Sistema auxiliar de apertura mediante llave de seguridad tipo bancaria

Sistema de operación mediante 4 baterías tipo "AA"

2. PARTES DE LA CAJA FUERTE

Indicadores led de funcionamiento, abierto (verde), batería baja (Rojo) procesando (ámbar)

Perilla giratoria activadora y desactivador de bulones de seguridad



Llave auxiliar para apertura de emergencia

Teclado numérico con botones de ejecutar "A" y "B"

3. ALMACENAMIENTO DE CONTRASEÑA

- A. Abra la caja de seguridad con las llaves, retirando la placa de protección del cilindro, inserte la llave y gire al sentido contrario de las manijas del reloj, seguidamente gire la perilla hacia el sentido de las agujas del reloj.



Auxiliary key for emergency opening.

- B. Abra la puerta de la caja y empuje la cubierta de la batería ubicada en la parte inferior de la puerta e instale las pilas, asegurándose que estas estén colocadas con los polos correspondientes. se recomienda el uso de baterías alcalinas

Batteries support



Program button

- C. Presione el botón rojo que se encuentra en el interior de la caja, a un costado del porta pilas. El indicador led ámbar se encenderá indicando que la caja esta lista para recibir su contraseña personal.



- D. Digite en el teclado su contraseña de 3 a 8 dígitos y debería ser fácil de recordar para usted. seguidamente presione una de las teclas de activación "A" o "B" y el indicador led ámbar se apagará indicando que el proceso ha terminado.



- E. Antes de cerrar su caja verifique que la contraseña fue capturada correctamente, digite su contraseña y presione uno de los botones de ejecutar. si esta fue capturada correctamente el indicador led verde se encenderá.



4. INSTRUCCIONES PARA ABRIR Y CERRAR

- F. PARA ABRIR, capture su contraseña en la caja y seguidamente presione una de los botones de procesar ("A" y "B") inmediatamente el led verde se encenderá si el código capturado fue correcto, lo cual significa que la caja esta lista para ser abierta. seguido al encendido del indicador led verde, gire la perilla al sentido de giro de las manijas del reloj, para contraer los bulones de seguridad y la puerta pueda abrirse.



- G. PARA CERRAR, simplemente espere a que la luz led verde se apague y gire la perilla al sentido contrario del giro de las manijas del reloj, para extraer los bulones y la caja se asegure.



NOTA

En caso que el led rojo se encienda, no demore mucho tiempo en el cambio de pilas de su caja de seguridad, ya que esto es indicador de nivel bajo de la batería, aproximadamente esperara por unas 10 veces antes de que falle el sistema de apertura, por bajo nivel de energía.

5. CONTENIDO

- | | |
|---------------------|--|
| 1. CAJA FUERTE (X1) | 3. TORNILLOS : SFT25EA / SFT30EA (X4) |
| 2. LLAVES (X2) | SFT20EA (X2) |
| 4. BATERIAS (X4) | |