


CERRADURA PARA PUERTAS CORREDIZAS




Guía de Instalación

CMY080 / CMY081

1. Hacer un agujero en la puerta de acuerdo con el herraje
2. Preparar el agujero de la cerradura de la puerta, fijandolo con los tornillos, a continuación, insertarlo.
3. Instalar la manija al ras, fijandolo con el tornillo de la máquina, y para el interior la manija debe estar al ras con el orificio del tornillo.
4. Instale la caja y la placa en el marco de la puerta de acuerdo con la posición de la cerradura



Largo de la barra	
B	Espesor Puerta
30	35 ~ 39
35	40 ~ 44



Largo del tornillo	
A	Espesor Puerta
19	35 ~ 39
24	40 ~ 45

