

SISTEMAS ELEVABLES

SOPORTE ELEVABLE



Formato sin escala


Guía de Instalación

FS110

1. El paquete de kit incluye



2x Parte principal superior derecha, inferior izquierda



1x Barra Sincronizadora



2. Soporte de montaje

Peso de puerta: 39.6Lbs (18Kgs)

Altura del gabinete: 14-3/16" - 17-5/16" (360- 440mm)

3. Selección de la barra sincronizadora

Longitud estándar de la barra sincronizadora (plano lateral 15 mm)

Width of the store cabinet Synchronous bar Door type	600mm	900mm
Puerta de madera sólida (A)	535mm	835mm
Puerta enmarcada (B)	551mm	851mm

(La barra sincronizadora equipada de fábrica es de 851 mm)

Puerta no estándar: (la tabla lateral mide más de 15-16 mm)

Puerta de madera maciza A- longitud del agujero del garrote;

Ancho del gabinete - (Ancho de la tabla lateral x2) - 35 mm

Puerta enmarcada ※B-longitud del agujero del garrote;

Ancho del gabinete - (Ancho de la tabla lateral x2) -19 mm

※ El ancho de los marcos de enmarcado

la puerta debe ser ≥ 75

4. Atención

El manual debe leerse detenidamente durante el montaje. La instalación y el uso incorrectos provocarán daños en las piezas del producto y harán imposible alcanzar el mejor resultado de uso. Es más, podría causar lesiones a las personas. El manual debe guardarse correctamente después del montaje.

El material del producto no se deformará si el montaje sigue los requisitos del manual. Los tornillos se deben apretar y volver a atornillar si se aflojan.

5. Peso y medidas de puerta

Altura Máx de puerta	Altura interna del gabinete	Carga Máxima
360mm	312-342mm	18KG
390mm	342-372mm	18KG
440mm	372-402mm	18KG

(mm)	Medida de ajuste
600	310-600
900	610-900
1200	910-1200
1500	1210-1500
1800	1510-1800