

# BOTE DE BASURA

## BOTE DE BASURA CON SENSOR



### MANUAL DE INSTALACIÓN

#### RB008-8LGR

Este producto se coloca principalmente en la oficina, cocina, sala de estar, baño y/o otros lugares, se usa para recolectar desechos; este producto también se puede usar como cubo de almacenamiento.

Tiene la función de abrir la tapa en modo de disparo por inducción, que se puede cerrar por cualquier objeto o mano al área de detección infrarroja inteligente del producto (si el objeto o la mano siempre permanece en el área de detección, la tapa continuará abriéndose). Golpee cualquier posición del cuerpo del bote para hacer que este vibre, la tapa se abra automáticamente, después de 5 segundos la tapa se cerrará.

Este producto se compone de un sensor de detección de infrarrojos, un módulo de detección de vibración, un dispositivo de transmisión mecánica de precisión, un chip de control por microcomputadora, etc. Es un producto de alta tecnología, innovación práctica y ahorro de energía.

Tiene las ventajas de un rendimiento confiable, simple y fácil de usar, bajo consumo de energía, higiénico, fuerte capacidad anti-interferencia.



### PARAMETROS DEL PRODUCTO

**Nombre:** Papelera de detección inteligente (edición mejorada de detección de golpes).

**Material:** ABS+PP polipropileno+componentes electrónicos.

**Aplicable:** sala de estar, cocina, oficina, habitación, lugar de negocios.

**Características:** Inducción estereoscópica de modo dual, cubierta de apertura rápida, cubierta de interruptor silencioso, bajo consumo de energía, protección del medio ambiente, gran capacidad.

**Color:** gris.

**Modo de apertura por inducción:** inducción infrarroja, inducción de vibración de golpe, una tecla normalmente abierta.

**Fuente de alimentación:** baterías AA \*4.



## INSTRUCCIONES DE USO

### Encendido y apagado (ON/OFF)

Haga clic en el botón ON/OFF para encenderlo y haga doble clic nuevamente para apagarlo.

### Abrir y cerrar la tapa manualmente

Presione el botón "ABRIR" una vez para ABRIR la cubierta (la cubierta no se cerrará automáticamente después de abrirla manualmente) y presione el botón "ABRIR" nuevamente para cerrar la cubierta.

## RECOMENDACIONES

1. El interior de la tapa del bote de basura es un producto electrónico, incluye componentes electrónicos de precisión.
2. No enjuague directamente con agua para evitar daños en el circuito interno o cortocircuitos. Un paño húmedo o seco, para limpiar su superficie interior y exterior.
3. No utilice fuerza externa en la tapa de cilindro, de lo contrario dañará las piezas de la transmisión.
4. No se deben adherir cuerpos extraños a las botones de la pantalla táctil, de lo contrario afectará el uso. Al limpiar el área de la pantalla táctil se debe utilizar un paño suave para evitar rayones.

